



MEDIGENIC

TECLADOS Y RATONES HIGIÉNICOS
ALARMA DE LIMPIEZA PATENTADA, DESINFECTADA EN SEGUNDOS
EL TACTO DE UN TECLADO NORMAL



SEGURO Y LIMPIO

En entornos clínicos, como quirófanos o unidades de enfermería, los teclados y ratones se han vuelto imprescindibles. Sin embargo, los teclados y ratones convencionales son en su mayoría inapropiados para este uso por razones higiénicas. Los teclados y ratones MEDIGENIC se pueden limpiar de modo fácil y seguro, y facilitan el cumplimiento de las normas necesarias de higiene sin que por ello se pierda la comodidad de su manejo.

Los teclados y ratones MEDIGENIC facilitan el cumplimiento de las normas de higiene establecidas sin que por ello su manejo sea menos cómodo. Por su diseño especial, las teclas tienen un excelente tacto y un recorrido fácil de apreciar. La velocidad con la que el teclado funciona sigue siendo muy alta y perfectamente comparable con la de teclados convencionales. En todos los entornos en los que la higiene y la salud son primordiales, los teclados y ratones MEDIGENIC son una opción segura.



Limpieza e higiene en segundos

El diseño plano y ergonómico del teclado permite su limpieza rápida con cualquier desinfectante autorizado para su uso clínico. Su superficie con base de silicona es absolutamente impermeable, se garantiza que no contiene látex y además es extremadamente duradera.

Tacto óptimo al escribir

Los teclados MEDIGENIC dan una apreciable respuesta táctil cuando se pulsan sus teclas. Esto permite introducir datos de forma rápida y segura. La superficie tridimensional del teclado simula la sensación al tacto de un teclado con teclas convencionales y facilita la colocación de los dedos.



MEDIGENIC FAMILIA

VISIÓN GENERAL



MEDIGENIC ESSENTIAL

MEDIGENIC Essential es un teclado económico y fácil de limpiar, perfecto para su uso en un entorno clínico. El diseño especial del producto permite su fácil limpieza y desinfección. El teclado hipoalergénico no contiene látex ni otros materiales irritantes.



MEDIGENIC COMPLIANCE

MEDIGENIC Compliance ofrece todas las ventajas del teclado Essential y cuenta además con un sistema de luz de fondo de tres niveles. Una alarma de limpieza integrada recuerda al personal de manejo en intervalos predefinidos que es necesario limpiar el teclado. El teclado reconoce de forma automática la limpieza.



MEDGENIC COMPACT

Un teclado médico compacto, fácil de limpiar y lavar. Se reducen algunas teclas para crear un modelo más compacto al teclado Medigenic Compliance sin perder la alarma de limpieza. La cubierta de silicona es extraíble y reemplazable.



MEDIGENIC Scroll Maus

Ratón MEDIGENIC Scroll-Maus no es sensible a aerosoles germicidas o agentes limpiadores líquidos, ya que está hecho de un material flexible con base de silicona. Su superficie plana y libre de látex es hipoalergénica y no posee picos, aristas o huecos en los que se puedan alojar las bacterias. El ratón ergonómico posee tres teclas (izquierda, derecha, centro) y una función de desplazamiento.

HIGIENE PERFECTA

Alarma de limpieza patentada

Los teclados Compliance y Compact de MEDIGENIC disponen de una alarma de limpieza de ajuste individual. Al transcurrir un intervalo definido, el teclado comienza a parpadear, llamando la atención sobre la debida limpieza. Tras finalizar la limpieza, la luz se apaga automáticamente.

Desinfección sin pausa

Pulsando una tecla, el teclado puede desactivarse temporalmente para desinfectar el equipo. De este modo se evitarán entradas erróneas; no es necesario soltar la conexión USB ni apagar el ordenador, el teclado puede desinfectarse in situ.

Teclas iluminadas

El teclado Compliance puede usarse de modo cómodo y seguro también en entornos con iluminación débil, como por ejemplo, al realizar una ecografía, gracias a su iluminación integrada y regulable en tres niveles.

RESUMEN

- Diseño plano, superficie de fácil limpieza
- Protección IP65, entre otros contra germicidas líquidos y en aerosol
- El teclado se desactiva pulsando una tecla durante la limpieza
- Sistema de advertencia de higiene con alarma automática cuando se necesite una limpieza*
- Iluminación del teclado en tres niveles*
- Recorrido medio de las teclas para un tacto óptimo al escribir
- Superficie extraíble y resistente a la abrasión, de un material suave y con base de silicona
- Se dispone de configuraciones de teclado para diversos idiomas

* solo MEDIGENIC Compliance

¿Quiénes somos?

En Rein Medical impulsamos la innovación. Nuestra empresa alemana, con un equipo de 100 empleados, lleva más de tres décadas dedicada a la informática médica. Hoy en día, somos un proveedor de servicios de sistemas que implementa soluciones de TI personalizadas desde la planificación hasta la entrega desde una única fuente. También aceleramos la transformación digital en consultas, clínicas y otros centros médicos. Desarrollamos y producimos soluciones informáticas individuales todo en uno, pantallas de alta resolución, módulos murales de TI personalizados para quirófanos, así como sistemas de vídeo/audio y gestión de imágenes. Rein Medical forma parte de JVC Kenwood Corporation desde marzo de 2018 y es una empresa activa a nivel mundial.

Calidad mediante la norma internacional ISO 13485

Rein Medical se enorgullece de poseer la certificación ISO 13485, que demuestra nuestros estándares de alta calidad y nuestro compromiso con la mejora continua de los sistemas de gestión de la calidad. El éxito de la certificación confirma nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes productos y servicios de la máxima calidad. Estamos orgullosos de poder respaldarlo con un sistema de gestión de calidad certificado.

Futuro „Made in Germany“

Somos sinónimo de calidad y establecemos un punto de referencia higiénico con nuestras TI certificadas. Desde el diseño, el desarrollo y la producción de nuestro hardware hasta la programación de nuestro software, realizamos nuestras soluciones informáticas en la sede de Mönchengladbach. Gracias a nuestras colaboraciones en todo el mundo, ofrecemos soluciones integrales innovadoras para optimizar el flujo de trabajo y garantizar procesos fluidos y fiables en el quirófano.

Sede central en Alemania

Rein Medical GmbH
Monforts Quartier 23
41238 Mönchengladbach
Alemania
Tel.: +49 2161 6984-0
Fax: +49 2161 6984-259
E-mail: info@reinmedical.com

Suiza

Rein Medical AG
Büfelderstrasse 1
8370 Sirmach TG
Suiza
Tel.: +41 71 929-55-99
Fax: +41 71 929-55-90
E-mail: info.ch@reinmedical.com

España

Rein Medical Systems S.A.
C/ Téllez, 30
1ª Planta, Oficina 1 Puerta 2
28007 Madrid, España
Tel.: +34 91 530-88-24
Fax: +34 91 574-32-93
E-mail: info.es@reinmedical.com

