



SILENIO®

PC TOUT-EN-UN AU DESIGN HYGIÉNIQUE
TROIS PACKS DE BATTERIES HOT-PLUG POUR UN TRAVAIL MOBILE
24" FHD ET INTEL® 13TH GEN

SILENIO

SILENIO



Système de recharge intelligent

Le SILENIO a été développé dans l'optique du quotidien dans les hôpitaux et les cabinets médicaux : Les PC tout-en-un alimentés par batterie n'ont pas besoin d'un raccordement électrique permanent et peuvent donc être facilement transportés d'une pièce à l'autre. Ceci est particulièrement pratique pour les médecins et le personnel soignant qui doivent emporter rapidement et facilement des données médicales sans avoir besoin d'un espace supplémentaire pour une tour ou un bloc d'alimentation séparé. Le SILENIO possède 3 batteries échangeables à chaud d'une autonomie totale de 8 heures maximum, qui peuvent être remplacées individuellement pendant le fonctionnement grâce à un système de charge et de décharge intelligent.

Détection de présence

La protection des données et l'expérience utilisateur sont au cœur du SILENIO : grâce à la détection de présence, la luminosité de l'écran est automatiquement adaptée ou éteinte selon qu'un utilisateur regarde l'écran. Cela permet de réduire la fatigue oculaire et de diminuer la consommation d'énergie. Le moniteur offre ainsi toujours un affichage optimal, indépendamment des conditions ambiantes et de l'utilisateur individuel.

En outre, le SILENIO All-In-One PC accorde une attention particulière à la sécurité des données des patients. Si une personne non authentifiée tente d'accéder au contenu de l'écran, un message d'avertissement s'affiche automatiquement. Les données des patients sont ainsi protégées et les violations de données sont minimisées.

SILENIO

- PC mobile point-of-care tout-en-un
- 24" Full HD avec 350 cd/m2
- Façade protégée IP65 et boîtier antibactérien
- Sans ventilateur
- PCAP Touch permet le multitouch
- Utilisable avec des gants multi-couches
- Trois batteries échangeables à chaud avec une autonomie totale allant jusqu'à 8 heures
- Système de charge/décharge SILENIO Smart
- Station de charge en option pour 6 batteries
- 13e génération Intel®, processeur Core™ i5, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD
- Application de surveillance de la batterie
- Détection de présence
- Contrôle optionnel du rétroéclairage avec alarme sneak peek
- Certifié selon EN 60601-1 (Ed. 3.1) & EN 60601-1-2 (Ed. 4.0), FCC Class B Part 18
- Lecteur RFID (en option)



Illustration : SILENIO 24" All-In-One PC

Conception hygiénique

L'introduction d'ions métalliques antimicrobiens dans la structure de la surface du boîtier SILENIO lui permet de libérer des quantités stables d'ions dans un environnement humide. Cette technologie crée une couche superficielle antimicrobienne semi-permanente dans le matériau, qui ne s'évapore pas. Le boîtier d'un PC tout-en-un reste ainsi protégé à long terme contre les bactéries et assure une expérience d'utilisation plus hygiénique.

Grâce à VESA 75/100, les appareils silenio peuvent être placés aussi bien sur votre solution mobile, montés sur un bras d'écran que sur une table avec un pied optionnel. Le SILENIO dispose en outre d'un couvercle hygiénique à l'arrière des interfaces avec passage de câbles et est protégé en façade par un indice IP65.

Qui sommes-nous ?

Chez Rein Medical, nous favorisons l'innovation. Notre société allemande, qui compte une équipe de 100 employés, est impliquée dans l'informatique médicale depuis plus de trois décennies. Aujourd'hui, nous sommes un fournisseur de services système qui met en œuvre des solutions informatiques personnalisées, de la planification à la livraison, à partir d'une source unique. Nous accélérons également la transformation numérique dans les cabinets, les cliniques et autres établissements médicaux. Nous développons et produisons des solutions informatiques individuelles tout-en-un, des écrans haute résolution, des modules muraux informatiques personnalisés pour les salles d'opération ainsi que des systèmes vidéo/audio et de gestion d'images. Rein Medical fait partie de JVC Kenwood Corporation depuis mars 2018 et est une entreprise active à l'échelle mondiale.

La qualité par la norme internationale ISO 13485

Rein Medical est fier de détenir le certificat ISO 13485, qui atteste de nos normes de qualité élevées et de notre engagement en faveur de l'amélioration continue dans le domaine du système de gestion de la qualité. Cette certification réussie nous conforte dans notre volonté de toujours offrir à nos clients des produits et des services de la plus haute qualité. Nous sommes fiers d'avoir atteint ce niveau d'exigence. de pouvoir également étayer notre démarche par un système de gestion de la qualité certifié.

Future „Made in Germany“

Nous sommes synonymes de qualité et établissons un standard hygiénique avec notre informatique certifiée. De la conception, du développement et de la production de notre matériel informatique à la programmation de nos logiciels, nous réalisons nos solutions informatiques sur le site de Mönchengladbach. Grâce à des partenariats dans le monde entier, nous proposons des solutions globales innovantes pour un flux de travail optimisé et garantissons ainsi des processus fluides et fiables dans la salle d'opération.

Siège social en Allemagne

Rein Medical GmbH
Monforts Quartier 23
41238 Mönchengladbach
Allemagne
Tel.: +49 2161 6984-0
Fax: +49 2161 6984-259
E-mail: info@reinmedical.com

Suisse

Rein Medical AG
Büfelderstrasse 1
8370 Sirmach TG
Suisse
Tel.: +41 71 929-55-99
Fax: +41 71 929-55-90
E-mail: info.ch@reinmedical.com

Espagne

Rein Medical Systems S.A.
C/ Téllez, 30
1ª Planta, Oficina 1 Puerta 2
28007 Madrid, Espagne
Tel.: +34 91 530-88-24
Fax: +34 91 574-32-93
E-mail: info.es@reinmedical.com

